

Рекомендации по стирке изделий из пуха норки (ангоры).



Влажно-тепловая обработка (ВТО) изделий из пуха норки (ангоры)

Информации по ВТО изделий из пуха норки (ангоры) на просторах интернета очень много. Поэтому я решила поделиться способами, которые применяю сама.



Рекомендации касаются исключительно для изделий связанных из пуха норки (ангоры) производства Китая.

Этикетка у пряжи может быть абсолютно любой, так же это может быть пряжа в бобинах.

Пушистость конечного результата может варьироваться от многих факторов:

1. Цвет пряжи;
2. Количество сложений пряжи при вязании;
3. Плотность вязания;
4. Средство для стирки;
5. Жесткость воды и прочее.

Основные моменты ВТО вязаных изделий из пуха норки (ангоры):

- При ручной стирке невозможно добиться полного раскрытия пряжи;
- При машинной стирке изделие может дать значительную усадку, во избежании этого необходимо всегда вязать ОБРАЗЕЦ и проводить его ВТО;
- Поскольку твердые частицы стирального порошка агрессивно действуют на структуру шерсти. Лучше использовать специальные жидкие средства или растворить стиральный порошок в воде;
- Желательно, чтобы температура воды при стирке и полоскании была одинаковой. Оптимальным считается значение от 30 до 40 градусов. Значительное колебание температур может привести к усадке полотна;
- Интенсивное трение или выкручивание неизбежно приведут к деформации и потере товарного вида вязаного изделия, поэтому все действия должны быть деликатными;
- Пух норки (ангора), как и другая цветная пряжа во время стирки может окрашивать воду (линять), поэтому учитывайте этот момент при вязании изделий из пряжи разных расцветок (полоски, интарсия и пр.);
- При использовании бобинного пуха норки (ангоры), пряжа может оказаться достаточно жесткой и колкой из-за заводской пропитки. В этом случае для смягчения изделия в воду при последнем полоскании можно добавить немного

ополаскивателя;

- Чтобы после стирки удалить излишнюю влагу, сначала следует слегка отжать изделие, избегая сильных выкручивающих движений. А затем завернуть изделие в полотенце и оставить на 15 - 30 минут;
- Для того, чтобы высвободить пух, следует слегка вычесать еще влажное изделие обычной щеткой для одежды или специальной щеточкой для мохера;
- Сушить изделие лучше на полотенце, расстеленном на ровной горизонтальной поверхности. Во время сушки изделие следует переворачивать, выворачивать и слегка встряхивать;
- Сушить изделие из пуха норки (ангоры) следует вдали от обогревательных приборов и радиаторов отопления;
- Когда изделие окончательно просохнет его можно продуть теплой струей воздуха из фена. Эта процедура сделает изделие более пушистым.

На фото шапочка из пуха норки (ангоры) до и после ВТО.



Последовательность стирки изделий из пуха норки (ангоры).

ВАЖНО! Такое ВТО изделия из пуха норки проводим только в первый раз! В процессе носки изделия, ВТО проводим обычным способом, без горячей воды и стирки в стиральной машине!

ВНИМАНИЕ! Стирка вязаных изделий в стиральной машине – это всегда риск получить на выходе «валенок», поэтому вы должны быть уверены в своей стиральной машине на все 100%, предварительно постирав в ней образец! Качество стирки зависит от средства для стирки, жесткости воды и пр.! Если вы не готовы рисковать, то лучше постирать изделие руками!

Изделия из пуха норки (ангоры) производства Китай требуют более тщательного подхода для придания им пушистости, так как пряжа отличается особым способом прядения (нить более скручена). Изделие из пуха норки до ВТО ([Видео](#)).

Перед тем, как отправить в стиральную машину изделие из пуха норки (ангоры), его необходимо немного простирать руками в достаточно горячей воде (рукам должно быть очень горячо).

Для этого необходимо взять большой таз или ведро, в котором изделие будет размещаться достаточно свободно. Если размеры раковины позволяют, то удобнее стирать прямо в ней, закрыв сливное отверстие ([Видео](#)).

До того, как погрузить изделие в воду, предварительно разводим в ней небольшое количество средства для стирки. Средство необходимо перемешать таким образом, чтобы появилась легкая пена.

В полученный раствор погружаем изделие, слегка мнем его руками и оставляем приблизительно на 20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы удалить заводскую пропитку (при наличии) или загрязнения полученные во время вязания.

Затем изделие необходимо осторожно отжать руками и поместить в барабан стиральной машины, туда же можно налить воду, в которой мы его предварительно замочили, а можно добавить новую порцию средства для стирки, совсем немного, чтобы избежать обильного пенообразования.

Стираем на обычном коротком режиме (не шерсть, не деликатные ткани).

Так как на некоторых моделях стиральных машин установлены разные режимы коротких стирок, то далее будет дана отдельная информация для машин с режимом 15 и 30 минут отдельно.

Для машин с коротким режимом 15 минут.

Устанавливаем следующие параметры стирки:



Время стирки 15 минут, отжим 400-600 оборотов, температура 30 градусов ([Видео](#)).

После окончания первого цикла стирки, изделие необходимо прополоскать в проточной слегка теплой воде (не горячей и не ледяной). Для этого необходимо взять большой таз или ведро, в котором изделие будет размещаться достаточно свободно, если размеры раковины позволяют, то удобнее прополоскать прямо в ней, закрыв сливное отверстие ([Видео](#)).

Затем изделие необходимо осторожно отжать руками и снова поместить в барабан стиральной машины.

Снова устанавливаем те же параметры стирки:

Время стирки 15 минут, отжим 400-600 оборотов, температура 30 градусов ([Видео](#)).

После окончания второго цикла стирки, изделие снова необходимо прополоскать в проточной слегка теплой воде (не горячей и не ледяной) ([Видео](#)).

Для машин с коротким режимом 30 минут.

Устанавливаем следующие параметры стирки:

Время стирки 30 минут, отжим 400-600 оборотов, температура 30 градусов.

После окончания цикла стирки, изделие необходимо прополоскать в проточной слегка теплой воде (не горячей и не ледяной). Для этого необходимо взять большой таз или ведро, в котором изделие будет размещаться достаточно свободно, если размеры раковины позволяют, то удобнее прополоскать прямо в ней, закрыв сливное отверстие.

Итого, при режиме 15 минут стираем 2 раза подряд, при режиме 30 минут – один. В последствии, вы интуитивно будете понимать достаточно ли этого количества циклов стирки или возможно понадобится еще один цикл, но при этом важно помнить, что с каждой последующей стиркой шанс получить на выходе «валенок» возрастает в разы. Будьте аккуратны.

После стирки пушистых изделий в стиральной машине, необходимо тщательно собрать пух из барабана и, в случае необходимости, почистить фильтры (при наличии).

Завершающим циклом станет полоскание и отжим в стиральной машине (можно не использовать).

Снова размещаем изделие в барабан стиральной машины и выбираем режим полоскание/отжим, как правило этот цикл занимает 15-20 минут.

Достаем наше изделие и заворачиваем его в полотенце, оставляем на 15-30 минут, в зависимости от размера.

Если у вас есть сушильная машина или в стиральной машине есть режим сушки, то можно высушить изделие в них, но не до полного высыхания, изделие должно быть слегка влажным.

Если автоматических сушек нет, то сушим традиционно на полотенце на ровной поверхности.

Когда изделие станет почти сухим, его следует слегка вычесать обычной щеткой для одежды или специальной щеточкой для мохера. Вычесывать необходимо в разных направлениях.



После полного высыхания еще раз слегка причесываем и продуваем феном со всех сторон.

На фото косынка из пуха норки (ангоры) до и после ВТО.



На фото варежки из пуха норки (ангоры) до и после ВТО.



Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам добиться привлекательного внешнего вида изделий, связанных их пуха норки (ангоры).

ВТО ангоры европейских производителей.

Изделия из ангоры европейских производителей не требуют особых усилий для придания им еще большей пушистости, пряжа, как правило, пушистая уже в бобине/моточках.

Поэтому стираем изделия руками или на деликатном, коротком режиме в стиральной машине (максимум 15 минут, температура 30 градусов, отжим на 400/600 оборотах). Чаще всего достаточно постирать руками, а полоскание и отжим предоставить стиральной машине.

Если вы доверили стирку изделия из ангоры стиральной машине, то предварительно ее необходимо намочить. Это можно сделать в раковине или другой емкости с добавлением средства для стирки. При этом в стиральную машину средство для стирки уже можно не добавлять.

Не забывайте отмечать свои превращения тегом #стирка_vano

В случае возникновения вопросов касательно данных рекомендаций, вы всегда можете обратиться ко мне с вопросами в instagram [@vanoknit](#) или в WhatsApp по номеру телефона + 7 (916) 625-69-14.