

Alice

by Hiroko Fukatsu

Топ Alice от Hiroko Fukatsu



Alice – это топ с закругленной горловиной, короткими рукавами и прелестными складками на спинке.

Сначала вяжут планку горловины, затем вяжут части кокетки по кругу.

Топ связан одной деталью до низа без швов, используя метод непрерывного втачного рукава.

Размеры и окончательные измерения (обхват груди):

XS (S, M, L, XL) = 78.5 (86.5, 96.5, 110, 121.5) см / 31(34, 38, 43¼, 47¾)''

Таблицу окончательных измерений см. на последней стр.

Рекомендуемая свобода облегания: от -2.5 до +10 см по груди.

На фото показан размер S с прибавкой на свободу облегания +6 см АО груди

Пряжа:

Holst Garn Supersoft [100% шерсть, 287.5 м / 314 ярдов на 50 г.] 3 (3, 4, 4, 5) мотков

На примере показан размер S (цвет Glacier) 2.7 мотка (780 м)

Либо подберите пряжу аналогичной толщины - 720 (800, 930, 1050, 1180)м.

Помните, что указан приблизительный расход пряжи.

Спицы:

Для планки горловины (только размер XS) – 3.5 мм: круговые спицы с длиной лески 40 см (если вы не используете способ «волшебная петля»)

От планки горловины до кокетки – 3.5 мм: круговые спицы с длиной лески 60 см (если вы не используете способ «волшебная петля»)

Для тела – 3.5 мм: круговые спицы с длиной лески 80 см

Подберите размер спиц, необходимый для получения нужной плотности вязания.

Инструменты:

Маркеры (10), игла с тупым кончиком

Плотность вязания:

<https://www.liveinternet.ru/users/russsan>


https://vk.com/ujutnoe_mesto

24 петли и 32 ряда (после блокировки) = 10 x 10 см лицевой гладью спицами 3,5 мм

Предварительный обзор

Всегда придерживайтесь центра спинки как отправной точки.

- ① Планка горловины (по кругу)
- ② Правой плечо (укороч. ряды)
- ③ Левое плечо (укороч. ряды)
- ④ Кокетка и рукава (укороч. ряды)
- ⑤ Верхняя часть тела и рукава (по кругу)
- ⑥ Границы рукава (закрытие шнуром *i-cord*)
- ⑦ Дополнительная длина для спинки (укороч. ряды)
- ⑧ Складки
- ⑨ Боковые вытачки (укороч. ряды)
- ⑩ Нижняя часть тела (по кругу)



ИНСТРУКЦИИ



Шаг 1: Планка горловины (вяжется по кругу)

Набор петель (изн. сторона): короткими круговыми спицами набрать 108 (116, 124, 134, 142) петель способом набора с помощью длинного конца нити.

След. ряд (лиц.): 10 лиц., M1L, лиц. до 10 петель перед m, M1L, лиц. до конца.

Сильно растяните планку горловины и убедитесь, что у вас на 10 см приходится около 16 петель.

Соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

Ряд 1: поместить маркер начала кругового ряда = *bm* на правую спицу, изн. до *bm*.

Ряд 2: Переснять *bm* = *Sbm*, 11 лиц., M1L, лиц. до 11 петель перед m, M1L, лиц. до *bm*.

Ряд 3: *Sbm*, изн. до *bm*.

Ряд 4: поместить 8 маркеров след. образом; () = размещение на планке горловины

XS: *Sbm*, 22 лиц. (правая часть спинки), *rm*, 8 лиц. (правое плечо), *rm*, 6 лиц. (правая боковая сторона), *rm*, 8 лиц.(изгиб правой полочки), *rm*, 24 лиц. (перед), *rm*, 8 лиц. (изгиб левой полочки), *rm*, 6 лиц. (левая боковая сторона), *rm*, 8 лиц. (левое плечо), *rm*, 22 лиц. (левая часть спинки).

S: *Sbm*, 23 лиц. (правая часть спинки), *rm*, 9 лиц. (правое плечо), *rm*, 7 лиц. (правая боковая сторона), *rm*, 9 лиц.(изгиб правой полочки), *rm*, 24 лиц. (перед), *rm*, 9 лиц. (изгиб левой полочки), *rm*, 7 лиц. (левая боковая сторона), *rm*, 9 лиц. (левое плечо), *rm*, 23 лиц. (левая часть спинки).

M: *Sbm*, 24 лиц. (правая часть спинки), *rm*, 10 лиц. (правое плечо), *rm*, 8 лиц. (правая боковая сторона), *rm*, 10 лиц.(изгиб правой полочки), *rm*, 24 лиц. (перед), *rm*, 10 лиц. (изгиб левой полочки), *rm*, 8 лиц. (левая боковая сторона), *rm*,



10 лиц. (левое плечо), рп, 24 лиц. (левая часть спинки).

L: Sbm, 26 лиц. (правая часть спинки), рп, 11 лиц. (правое плечо), рп, 8 лиц. (правая боковая сторона), рп, 11 лиц. (изгиб правой полочки), рп, 26 лиц. (перед), рп, 11 лиц. (изгиб левой полочки), рп, 8 лиц. (левая боковая сторона), рп, 11 лиц. (левое плечо), рп, 26 лиц. (левая часть спинки).

XL: Sbm, 27 лиц. (правая часть спинки), рп, 12 лиц. (правое плечо), рп, 9 лиц. (правая боковая сторона), рп, 12 лиц. (изгиб правой полочки), рп, 26 лиц. (перед), рп, 12 лиц. (изгиб левой полочки), рп, 9 лиц. (левая боковая сторона), рп, 12 лиц. (левое плечо), рп, 27 лиц. (левая часть спинки).



Шаг 2: Правое плечо (немецкие укороч. ряды)

Ряд 1(лиц.): Sbm, лиц. до 1 петли перед м, M1L, 1 лиц., sm, 1 лиц., M1R, 2 лиц., TW.

Ряд 2 (изн.): Сделать двойную петлю = MD, 2 петли вместе изн., M1Rp, 1 изн., sm, 1 изн.,

M1Lp, 1 изн., TW.

Ряд 3 (лиц.): MD, лиц. до 1 петли перед м, M1L, 1 лиц., sm, 1 лиц., M1R, лиц. до D, вязать D лиц. вместе как 1 петлю = kDtog, 1 лиц., TW.

Ряд 4 (изн.): MD, 2 петли вместе изн., изн. до 1 петли перед м, M1Rp, 1 изн., sm, 1 изн., M1Lp, изн. до D, вязать D вместе изн. как 1 петлю = pDtog, 1 изн., TW.

Повторить последние 2 ряда еще 4 (5, 6, 7, 8) раз, пока вы не повернете работу прямо перед маркером правого плеча. Не поворачивать после последнего провязанного изн. ряда и вместо этого вязать изн. до bm.

Правая часть спинки: 34 (37, 40, 44, 47) петель

М до D а правом плече (исключая D): 13 (15, 17, 19, 21) петель



Шаг 3: Левое плечо (немецкие укороч. ряды)

Ряд 1(изн.): Sbm, изн. до 1 петли перед м, M1Rp, 1 изн., sm, 1 изн., M1Lp, 2 изн., TW.

Ряд 2 (лиц.): MD, ssk, M1L, 1 лиц., sm, 1 лиц., M1R, 1 лиц., TW.

Ряд 3 (изн.): MD, изн. до 1 петли перед м, M1Rp, 1 изн., sm, 1 изн., M1Lp, изн. до D, pDtog, 1 изн., TW.

Ряд 4 (лиц.): MD, ssk, лиц. до 1 петли перед м, M1L, k1, sm, 1 лиц., M1R, лиц. до D, kDtog, 1 лиц., TW.

Повторить последние 2 ряда еще 4 (5, 6, 7, 8) раз, пока вы не повернете работу прямо перед маркером левого плеча. Не поворачивать после последнего провязанного лиц. ряда и вместо этого вязать лиц. до bm.


Левая часть спинки: 34 (37, 40, 44, 47) петель

М до D на левом плече (исключая D): 13 (15, 17, 19, 21) петель



Шаг 4: Окаты рукава и линия горловины (немецкие укороч. ряды)

Начиная у bm (центр спинки), вязать, чередуя один комплект укороч. рядов на правой части спинки = Правый ряд и еще один на левой части спинки = Левый ряд (каждый комплект считается как один ряд).



<Окат рукава и формирование горловины (боковая сторона)>

Ряд 1 (правая сторона·лиц. ряд): Sbm, лиц. до 3 петель перед m, M1L, pm, [1 лиц., M1R]x2, 1 лиц., gm, [1 лиц., M1L]x2, 1 лиц., pm (между новыми маркерами = рукав), M1R, лиц. до D, kDtog, gm, 1 лиц., TW,

(правая сторона·изн. ряд): MD, 2 петли вместе изн., изн. до m, sm, M1Lp, изн. до m, M1Rp, sm, изн. до bm.

Ряд 2 (левая сторона·изн. ряд): Sbm, изн. до 3 петель перед m, M1Rp, pm, [1 изн., M1Lp]x2, 1 изн., gm, [1 изн., M1Rp]x2, 1 изн., pm, M1Lp, изн. до D, pDtog, gm, 1 изн., TW,

(левая сторона·лиц. ряд): MD, ssk, лиц. до m, sm, M1R, лиц. до m, M1L, sm, лиц. до bm.

Ряд 3 (правая сторона·лиц. ряд): Sbm, лиц. до m, sm, M1R, лиц. до m, M1L, sm, лиц. до D, kDtog, 1 лиц., TW,

(правая сторона·изн. ряд): MD, 2 петли вместе изн., изн. до m, sm, M1Lp, изн. до m, M1Rp, sm, изн. до bm.

Ряд 4 (левая сторона·изн. ряд): Sbm, изн. до m, sm, M1Lp, изн. до m, M1Rp, sm, изн. до D, pDtog, 1 изн., TW,

(левая сторона·лиц. ряд): MD, ssk, лиц. до m, sm, M1R, лиц. до m, M1L, sm, лиц. до bm.

Повторить последние 2 ряда еще 4 (5, 6, 6, 7) раз, пока вы не сделаете D сразу перед боковым маркером на каждой стороне.

М до D по переду (исключая D): 11 (13, 15, 17, 19) петель

Каждая боковая часть спинки: 64 (70, 76, 84, 90) петель

Рукава: 32 (36, 40, 40, 44) петель каждый



<Окат рукава и формирование горловины (изгиб переда)>

Ряд 1 (правая сторона·лиц. ряд): Sbm, лиц. до D (sm когда вы до них дойдете), kDtog, (gm на первое время), 1 лиц., TW,

(правая сторона·изн. ряд): MD, изн. до bm.

Ряд 2 (левая сторона·изн. ряд): Sbm, изн. до D, pDtog, (gm), 1 изн., TW,

(левая сторона·лиц. ряд): MD, лиц. до bm.

Ряд 3 (правая сторона·лиц. ряд): Sbm, лиц. до m, sm, M1R, лиц. до m, M1L, sm, лиц. до D, kDtog, 1 лиц., TW,

(правая сторона·изн. ряд): MD, изн. до bm.

Ряд 4 (левая сторона·изн. ряд): Sbm, изн. до m, sm, M1Lp, изн. до m, M1Rp, sm, изн. до D, pDtog, 1 изн., TW,

(левая сторона·лиц. ряд): MD, лиц. до bm.

Повторить последние 4 ряда еще 3 (3, 4, 4, 5) раз, затем первые 2 ряда еще 0 (1, 0, 1, 0) раз, пока вы не сделаете D только перед маркером переда на каждой стороне.

Формирование горловины закончено.

М до D на передо (исключая D): 19 (22, 25, 28, 31) петель на каждой стороне

Рукава: 40 (44, 50, 50, 56) петель каждый



Шаг 5: Рукава и верхняя часть тела (по кругу)

Уст. ряд : Sbm, лиц. до D (sm когда вы с ними встретитесь), kDtog, gm, лиц. до m, gm, kDtog, лиц. до bm.

Ряд 1: Sbm, [лиц. до 1 петли перед m, M1L, 1 лиц., sm, 1 лиц., M1R]x4, лиц. до bm.

Ряд 2: Sbm, лиц. до bm.

Повторить последние 2 ряда еще 10 (11, 13, 14, 15) раз.

Тело: 86 (94, 104, 114, 122) петель

Каждый рукав: 62 (68, 78, 80, 88) петель каждый

След. 0 (1, 2, 5, 8) рядов: повторить ряд 1.

Тело: 86 (96, 108, 124, 138) петель

Каждый рукав: 62 (70, 82, 90, 104) петель каждый



Шаг 6: окантовка рукава (по кругу)

Ряд 1: Sbm, [лиц. до m, M1L, gm, набрать 3 петли трикотажным способом, {2 лиц., 2 петли вместе лиц. за заднюю стенку, снять 3 петли назад на левую спицу, нить за работой = закрытие петель шнуром i-cord, повторять { } до m, лиц. 3 петли i-cord, gm, M1R]x2, лиц. до bm.

Ряд 2: Sbm, [лиц. до набранных петель, M1L, поднять 3 петли по набранному краю, вернуть последнюю поднятую петлю на левую спицу, gm (центр подмышки), накинуть первую петлю тела (рядом с возвращенной петлей) на возвращенную петлю, вернуть петлю на правую спицу]x2, лиц. до bm.

Тело: 94 (104, 116, 132, 146) петель каждая часть



Шаг 7: дополнительная длина для спинки (немецкие укороч. ряды)

Ряд 1 (правая сторона·лиц. ряд): Sbm, лиц. до 1 (5, 9, 2, 8) петель перед m, TW,

(правая сторона·изн. ряд): MD, изн. до bm.

Ряд 2 (левая сторона·изн. ряд): Sbm, изн. до 1 (5, 9, 2, 8) петель перед m, TW,

(левая сторона·лиц. ряд): MD, лиц. до bm.

Ряд 3 (правая сторона·лиц. ряд): Sbm, лиц. до 1 (1, 1, 2, 2) петель перед D, TW,

(правая сторона·изн. ряд): MD, изн. до bm.

Ряд 4 (левая сторона·изн. ряд): Sbm, изн. до 1 (1, 1, 2, 2) петель перед D, TW,

(левая сторона·лиц. ряд): MD, лиц. до bm.

Повторить последние 2 ряда еще 13 раз. У вас должно быть 15 Ds на каждой стороне от bm.

Bm до D на спинке (исключая D): 17 (18, 20, 21, 22) петель каждый



Шаг 8: складки (по кругу)

Ряд прибавок (только для размеров XS, S, M): Sbm, [kfb, M1L] до 1 петли перед D, [1 лиц., kDtog] x15, лиц. до D (sm, когда вы до них дойдете), [kDtog, 1 лиц.]x15, [M1L, kfb] до bm.

Ряд прибавок (только для размеров L, XL): Sbm, [kfb, M1L] до 2 петель перед D, [2 лиц., kDtog]x15, лиц. до D (sm, когда вы до них дойдете), [kDtog, 2 лиц.]x15, [M1L, kfb] до bm.

След. 12 рядов (все размеры): Sbm, лиц. до bm.

Спинка: 158 (172, 192, 208, 226) петель

Всего: 252 (276, 308, 340, 372) петель



Шаг 9: боковые вытачки (немецкие укороч. ряды)

Ряд 1 (лиц.): Sbm, лиц. до m, sm, лиц. до 20 (24, 28, 36, 40) петель перед m, TW.

Ряд 2 (изн.): MD, изн. до 20 (24, 28, 36, 40) петель перед m, TW.

Ряд 3 (лиц.): MD, лиц. до D, kDtog, 4 лиц., TW.

Ряд 4 (изн.): MD, изн. до D, pDtog, 4 изн., TW.

Повторить последние 2 ряда еще 4 (5, 6, 8, 9) раз, пока вы не дойдете до бокового маркера в изн. ряду

След. ряд (лиц.): MD, лиц. до D, kDtog, sm, лиц. до bm.



Шаг 10: нижняя часть тела (по кругу)

Уст. ряд: Sbm, лиц. до m, sm, kDtog, лиц. до m, sm, лиц. до bm.

След. 4 ряда: Sbm, лиц. до bm.

Ряд убавок: Sbm, лиц. до 2 петель перед m, ssk, sm, лиц. до m, sm, 2 петли вместе лиц., лиц. до bm.

След. 8 рядов : Sbm, лиц. до bm.

Повторить последние 9 рядов еще 9 раз (До длины тела 34 см от подмышки).

Всего: 232 (256, 288, 320, 352) петель

Ряд 1: Sbm, изн. до bm.

Ряд 2: Sbm, лиц. до bm.

Повторить последние 2 ряда еще раз, затем свободно закрыть все петли как изн. Оборвать нить.

Окончание

Спрятать концы нитей и заблокировать топ по размерам.

Аббревиатуры и техники:

bm = маркер начала кругового ряда

D = двойная петля

k = лицевая

kDtog = вязать лиц. двойную петлю вместе

kfb = вязать лиц. за переднюю и затем за заднюю стенку одной петли

K2tog = вязать 2 петли вместе лиц. как одну петлю

k2tog-tbl = вязать 2 петли вместе лиц. за задние стенки

m = маркер

MD = сделать двойную петлю

M1L = прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

M1Lp = прибавка с наклоном влево изн. петли: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку

M1R = прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

M1Rp = прибавка с наклоном вправо изнаночной петли: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку

p = изнаночная

pDtog = вязать изн. двойную петлю вместе

p2tog = вязать 2 петли вместе изн.

pm = поместить маркер

Sbm = переснять маркер начала кругового ряда

sm = переснять маркер

ssk = убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

TW = повернуть работу

wyb = нить за работой

Немецкие укороч. ряды:

MD [лиц. сторона]: вязать изн. нужное число петель, TW; перенести нить вперед между спицами, снять 1 петлю как изн., нить перед работой, перенести нить над спицей к задней части работы и потянуть вверх (формируя двойную петлю = D), приготовиться вязать лиц. петли.
<https://youtu.be/cNpyVqFep9w>


MD [изн. сторона]: вязать лиц. нужное число петель, TW; снять 1 петлю как изн., нить перед работой, перенести нить над спицей к задней части работы и потянуть вверх (формируя двойную петлю = D), перенести нить между спицами перед работой, приготовиться вязать изн. петли.
<https://youtu.be/tD7comyft0>

kDtog: вязать лиц. до D и вставить конец правой спицы как лиц. в D, затем вязать обе стенки петли как одну петлю лиц. <https://youtu.be/GAeG0ZrnKnU>

pDtog: изн. до D и вставить конец правой спицы как изн. в D, затем вязать обе стенки петли как одну петлю лиц. <https://youtu.be/SSVF903i114>

Трикотажный набор петель, закрытие петель шнуром I-cord: <https://youtu.be/9Huge5PJpkk>

Окончательные измерения



	XS (см)	(дюйм)	S (см)	(дюйм)	M (см)	(дюйм)	L (см)	(дюйм)	XL (см)	(дюйм)	
A Обхват горловины	70	27½	75	29½	80	31½	86	34	91	35¾	A
B Ширина плеча спинки	28.5	11¼	31	12¼	33	13	36.5	14½	39	15½	B
C Глубина горловины	10	4	11.5	4½	14	5½	16	6¼	16.5	6½	C
D Ширина груди	39	15½	43.5	17	48.5	19	55	21¾	61	24	D
E Длина тела (перед)	58	22¾	61	24	65.5	25¾	68.5	27	71	28	E
F Дополнительная длина тела (спинка)	5.5	2¼	5	2	4.5	1¾	3	1¼	2.5	1	F
G Глубина проймы	17	6¾	19	7½	22	8¾	24	9½	26	10¼	G
H Длина рукава	17.5	7	19.5	7¾	22.5	9	24.5	9½	26.5	10½	H
I Обхват границы рукава	28	11	32	12½	37	14¾	41	16	47	18½	I
J Обхват по низу	116	45¾	128	50½	145	57	160	63	176	69¾	J

