



Valentina's
Knits

Silver Lining Sweater

by Valentina Bogdanova

Название этого дизайна было навеяно красивой пряжей Cotton Merino Glam от Katia Concept с едва уловимым блеском. Кроме того, это высказывание вызывает надежду и оптимизм. Надежда и оптимизм - это то, чего мы все ищем в эти трудные времена.

Это бесшовный свитер вяжется сверху вниз с фестончатым вырезом горловины и замысловатым ажурным узором на кокетке, в то время как остальное выполнено из простого трикотажа. Диапазон припуска на свободное облегание для всех размеров составляет 16-18 см. На фото показан размер 3 с положительным припуском 18 см.

Пряжа

Cotton-Merino Glam CONCEPT от КАТИА,
(46% Хлопок, 34% Шерсть, 12% ПЭ, 8% ПА), 120 м/50 г
Грамм: 455 (505, 550, 610, 670, 740, 780)
Метров: 1090 (1210, 1320, 1465, 1610, 1775, 1870)
Я использовала цвет No. 307 (серый)

Спицы

- круговые спицы 3.0 мм, 60 см, или ваши любимые спицы для вязания небольшой окружности по кругу (горловина)
- круговые спицы 3.0 мм, 80 см, или размер, необходимый для получения указанной плотности для вязания нижнего края и манжет
- круговые спицы 4.0 мм, 80 см, или размер, необходимый для получения указанной плотности

Другое

- держатели петель и бросовая пряжа
- основной маркер и маленькие маркеры для раппортов схемы
- гобеленовая игла или крючок для вплетания концов

Плотность вязания

20 п./29 КРУГ.Р. = 10 см квадрат, лицевой гладью, спицами 4.0 мм, после блокировки.

Размеры

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7)

На окр. груди: 80 (90, 100, 110, 125, 140, 150) см

Окр. груди готового пуловера

98 (108, 118, 128, 142, 156, 168) см

Примечания по описанию

- Пуловер вяжется одной деталью сверху вниз. Вы начинаете с набора петель с пико, затем выполняете круглую кокетку в соответствии со схемой (письменные инструкции к схеме также приведены).
- Вы можете выбрать вариант укороченной кокетки на 4,5 см, опустив конкретные КРУГ.Р. как показано на схемах.
- После вязания кокетки, работа делится на тело и рукава, формируется росток, затем тело и рукава заканчиваются по отдельности.

Необходимые навыки

- базовые (набор/закрытие петель, лиц./изн., прибавки/убавки)
- укороченные ряды
- вязание в круг.р.
- вязание по схеме (письменные инструкции также приведены)

Сокращения

2 вм.лиц.: провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

3 лиц.: провязать лицевым 3 новые петли (при вязании *колоска)

3/1 ЛК: 3 над 1 Крест вЛевое: снять 3 п. на СК и оставить перед работой; 1 лиц., 3 лиц. с СК

3/1 ЛКи: 3 над 1 Крест вЛевое с изн.: снять 3 п. на СК и оставить перед работой; 1 изн., 3 лиц. с СК

3/1 ПК: 3 над 1 Крест вПравое: снять 1 п. на СК и оставить за работой; 3 лиц., 1 лиц. с СК

3/1 ПКи: 3 над 1 Крест вПравое с изн.: снять 1 п. на СК и оставить за работой; 3 лиц., 1 изн. с СК

З/1ЛК-нлНл: 3 над 1 Крест вЛево с нлНл: снять 3 п. с левой спицы (либо на СК, либо просто придержите их большим пальцем левой руки) и оставьте перед работой; 1 изн.; вернуть 3 петли обратно на левую спицу и сделать нлНл (видео-урок: <https://www.instagram.com/p/Cjx8Vy-oNp2/>)

З/1ПК-нлНл: 3 над 1 Крест вПраво с нлНл: снять 1-ю п. и оставить её за работой; снять след. 3 петли и поместить их перед работой; вернуть 1-ю п. на левую спицу и затем вернуть 3 п. на левую спицу; нлНл, 1 изн. (видео-урок: <https://www.instagram.com/p/Cjx8Vy-oNp2/>)

изн.: изнаночная

ИС: изнаночная сторона

КРУГ.Р.: круговой ряд

лиц.: лицевая

Лиц.гл.: лицевая гладь

лиц.скр.: лицевая скрещенная

ЛС: лицевая сторона

МС: маркер схемы

Н: накид

НКР: начало круг.р.

нлНл: накинуть - лиц. - накид – лиц.: накинуть 3-ю п. на левой спице на 1-ю и 2-ю п.; лиц., накид, лиц. (видео-урок: <https://www.instagram.com/p/Cjx7lGcIwhN/>)

ОМ: основной маркер

п.: петля

П1Л: прибавить 1 п. влево (с наклоном влево): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п. (1 п. прибавлена)

П1Ли: прибавить 1 п. влево (с наклоном влево): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п. (1 п. прибавлена)

П1П: прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за перед. стенку п. (1 п. прибавлена)

П1Пи: прибавить 1 п. вправо (с наклоном вправо): поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за перед. стенку п. (1 п. прибавлена)

ПЗ: прибавить 3 п. из 1: 1 лиц. из п. на 3 ряда ниже след. петли на левой спице, 1 лиц., ещё 1 лиц. из той же п. на 3 ряда ниже (2 п. прибавлено)

пвт: повторить

пОМ: повесить основной маркер

с1нзр: снять 1 п. с нитью за работой

с1нпр: снять 1 п. с нитью перед работой

СК: спица для кос

сОМ: снять основной маркер

сси: снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за зад. стенку петель. (1 п. убавлена)

ссл: снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (1 п. убавлена)

УР: укороченный ряд

цду: центральная двойная убавка (снять 2 п. вместе как лиц., 1 лиц., затем накинуть снятую п. на провязанную, 2 п. убавлено)

УЗОРЫ

Набор петель с пико


- набрать 4 п., используя набор петель лицевыми (knitted cast on), 3 п. снять на левую спицу и 4-я осталась на правой спице
- скинуть 3-ю п. с левой спицы
- снять 4-ю п. на левую спицу
- провязать лицевыми вместе ваши 2-ю и 4-ю п.
- теперь у вас 2 новых п. на левой спице
- повторять от первого шага, до желаемого количества петель на левой спице. Видео-урок: <https://www.instagram.com/p/Cjx591cIPZR/>

* КОЛОСОК

Вяжется на 3-х КРУГ.Р.: КРУГ.Р. 1: ПЗ, КРУГ.Р. 2: 3 лиц., КРУГ.Р. 3: цду.

Видео-урок: <https://www.instagram.com/p/CeymdOiqIF4/>

ИЗМЕРЕНИЯ



	СМ	ДЮЙМЫ	1	2	3	4	5	6	7
a - ширина горловины	22.5	25	28	28	31	33.5	33.5		
b - длина рукава от горловины (длинная/короткая кокетка)	69 / 64.5	27.5 / 25.75	27.5 / 25.75	27.5 / 25.75	28.25 / 26.5	28.5 / 26.75	29 / 27.25	29.5 / 27.5	
c - глубина горловины	3.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
d - длина по переду от горловины (длинная/короткая кокетка)	60 / 55.5	24 / 22.25	24 / 22.25	24 / 22.25	24.5 / 22.75	25 / 23.25	25.5 / 23.5	25.75 / 24	
e - глубина кокетки по центру переду (длинная/короткая кокетка)	26 / 21.5	10.5 / 8.5	10.5 / 8.5	10.5 / 8.5	11 / 9.25	11.5 / 9.5	11.75 / 10	12.25 / 10.5	
f - длина рукава от проймы	41	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
g - длина тела от проймы	34	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
h - окружность в области груди	98	39.25	43.25	47.25	51.25	56.75	62.5	67.25	
i - окружность рукава сверху	32	12.75	14.5	16	18	20	21.5	22	

Инструкции

Секция 1: Набор петель и Круглая Кокетка

Спицами меньшего размера, используя набор петель с пико, набрать 128 (144, 160, 160, 176, 192, 192) п. Соединить в круг, следя за тем, чтобы петли не перекрутились. ПОМ для НКР (центр спинки).

Провязать лицевыми 1 КРУГ.Р.

ПРИМЕЧАНИЯ: для версии с короткой кокетки (ок. 4.5 см), пожалуйста пропустите КРУГ.Р. отмеченный серой рамкой в СХЕМАХ 1, 3 и 4.

Повесить МС через каждые 16 п. и начать вязание по СХЕМЕ 1.

СХЕМА 1

(письменные инструкции см. на стр. 7-8)

ПРИМЕЧАНИЯ: Продолжайте спицами меньшего размера и перейдите на спицы большего размера в КРУГ.Р. 13. Убедитесь, что КРУГ.Р. 1-12 (5-12, если вяжете короткую кокетку) более плотные, чем остальная часть ажурной секции, т.е. один раппорт схемы 1 должен быть шириной примерно 7.5 см. МС помогут вам следовать схеме. Читать схему справа налево. Вы будете вязать 8 (9, 10, 10, 11, 12, 12) раппортов схемы в каждом круге.


После завершения СХЕМЫ 1, на спицах должно быть 176 (198, 220, 220, 242, 264, 264) п.

Продолжать по СХЕМЕ 2:

Легенда

- лиц.
- изн.
- накид
- лиц.скр.
- 2 вм.лиц.
- ссл
- П1Ли
- П1Пи
- П1Л
- П1П
- цду
- 3 лиц.
- з - ПЗ
- нлНл
- 3/1 ЛКи
- 3/1 ПККи
- 3/1 ПК-лнЛн
- 3/1 ЛК-лнЛн
- 3/1 ЛК-лнЛн
- 3/1 ЛК
- 3/1 ЛК
- опустить для короткой кокетки
- нет петли

Схема 1



- 3/1 ПК-лнЛн
- 3/1 ЛК-лнЛн

Схема 2





Схема 3



Секция 3: Тело и Нижний край

Вязать лиц.гл. до 28 см от проймы (или до желаемой длины минус 6 см).

Перейти на спицы меньшего размера и вязать резинкой след. образом:

КРУГ.Р. 1: *1 лиц., 1 изн.; пвт от * до конца КРУГ.Р.

Повторить КРУГ.Р. 1 ещё 17 раз, всего 18, и закрыть петли, используя тубулярное закрытие петель, след. образом:

КРУГ.Р. 1: *1 лиц., с1нпр; пвт от * до конца КРУГ.Р.

КРУГ.Р. 2: *с1нзр, 1 изн.; пвт от * до конца КРУГ.Р.

Соединить край, используя трикотажный шов «петля в петлю».

(видео-урок: https://www.youtube.com/watch?v=SBrGhv1_RBU)

ПРИМЕЧАНИЕ: на видео показано 4 КРУГ.Р. двойной вязки перед закрытием петель трикотажным швом, я предпочитаю 2 КРУГ.Р.; решать вам).

Секция 4: Рукава

Спицами большего размера, от центра нижней части проймы, поднять и провязать лиц. 4 (4, 4, 5, 6, 7, 8) п., поднять и провязать лиц. 1 п. между п. проймы и п. рукава, провязать лицевыми 54 (62, 70, 78, 86, 92, 92) п. с держателя, поднять и провязать лиц. 1 п. между п. проймы и п. рукава, поднять и провязать лиц. 4 (4, 4, 5, 6, 7, 8) п. из проймы (64 (72, 80, 90, 100, 108, 110) п.). пОМ для НКР.

Вязать круг.р. лиц.гладью, повторяя ***КРУГ.Р с убавками** в каждом 15м (8м, 6м, 5м, 4м, 4м, 4м) КРУГ.Р. 5 (9, 12, 8, 16, 6, 6) раз, и затем в каждом 0 (0, 0, 4м, 3м, 3м, 3м) КРУГ.Р. 0 (0, 0, 8, 4, 17, 17) раз (10 (18, 24, 32, 40, 46, 46) п. убавлено, 54 (54, 56, 58, 60, 62, 64) п.).

***КРУГ.Р. с убавками:**

сОМ, 1 лиц., 2 вм.лиц., лиц. до 3 п. перед ОМ, ссл, 1 лиц.

Продолжать вязание до 27 см от проймы (или до желаемой длины минус 14 см).

Перейти на спицы меньшего размера и вязать резинкой след. образом:

КРУГ.Р. 1: *1 лиц., 1 изн.; пвт от * до конца КРУГ.Р.

Повторить КРУГ.Р. 1 ещё 39 раз, всего 40, и закрыть петли, используя тубулярное закрытие петель как в Секции 3.

Повторить для второго рукава.

Отделка

Вплести концы нитей и заблокировать до указанных измерений. Если вы хотите стабилизировать вырез горловины (особенно для больших размеров), вы можете сделать это с помощью вязания крючком соединительных столбиков, как показано в этом видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=I9WXeMgWOdi&t=456s>

или с помощью резинки, как показано в этом видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=w0UuHC2e-7I&t=289s>

Пуловер готов! [#silverliningsweater](#)

Инструкции

Письменные инструкции к схемам

СХЕМА 1

ПРОДОЛЖАТЬ СПИЦАМИ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА

ОПУСТИТЬ КРУГ.Р. 1-4, если вы выбрали более короткий вариант кокетки.

КРУГ.Р. 1: 3 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 изн., Н, 2 лиц., ссл, 3 лиц., 1 изн. (16 п.)

КРУГ.Р. 2: 2 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 3: 1 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 4: 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 изн.

КРУГ.Р. 5: пвт КРУГ.Р. 1.

КРУГ.Р. 6 - 9: пвт КРУГ.Р. 2 - 5.

КРУГ.Р. 10: 2 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 3 изн., Н, 2 лиц., ссл, 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 11: 1 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 5 изн., Н, 2 лиц., ссл, 1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 12: 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 7 изн., Н, 2 лиц., ссл, 1 изн.

ПЕРЕЙТИ НА СПИЦЫ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

КРУГ.Р. 13: нлНл, 9 изн., нлНл, 1 изн.

КРУГ.Р. 14: 3 лиц., 9 изн., 3 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 15: П1Ли, 3 лиц., 4 изн., ПЗ, 4 изн., 3 лиц., П1Пи, 1 изн. (18 п.)

КРУГ.Р. 16: 1 изн., 3 лиц., 4 изн., 3 лиц., 4 изн., 3 лиц., 2 изн.

КРУГ.Р. 17: П1Л, 1 изн., нлНл, 4 изн., цду, 4 изн., нлНл, 1 изн., П1П, 1 изн. (20 п.)

КРУГ.Р. 18: 1 лиц., 1 изн., 3 лиц., 9 изн., 3 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 19: 1 лиц., Н, 1 изн., 3/1 ЛКи, 7 изн., 3/1 ПКи, 1 изн., Н, 1 лиц., 1 изн. (22 п.)

КРУГ.Р. 20: 2 лиц., 2 изн., 3 лиц., 7 изн., 3 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 21: Н, ссл, 2 изн., 3/1ЛК-нлНл, 5 изн., 3/1ПК-нлНл, 2 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн.

КРУГ.Р. 22: 2 лиц., 3 изн., 3 лиц., 5 изн., 3 лиц., 3 изн., 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 23: 2 вм.лиц., Н, 3 изн., 3/1 ЛКи, 3 изн., 3/1 ПКи, 3 изн., Н, ссл, 1 изн.

КРУГ.Р. 24: 2 лиц., 4 изн., 3 лиц., 3 изн., 3 лиц., 4 изн., 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 25: Н, ссл, 4 изн., 3/1ЛК-нлНл, 1 изн., 3/1ПК-нлНл, 4 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн.

КРУГ.Р. 26: 2 лиц., 5 изн., 1 лиц., лиц.скр., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., лиц.скр., 1 лиц., 5 изн., 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 27: 2 вм.лиц., Н, 5 изн., 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 5 изн., Н, ссл, 1 изн.

КРУГ.Р. 28: 2 лиц., 5 изн., 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 5 изн., 2 лиц., 1 изн.

СХЕМА 2

КРУГ.Р. 1: 2 лиц., Н, 5 изн., нлНл, 1 изн., нлНл, 5 изн., Н, 2 лиц., 1 изн. (24 п.)

КРУГ.Р. 2: 3 лиц., Н, 5 изн., 1 лиц., лиц.скр., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., лиц.скр., 1 лиц., 5 изн., Н, 3 лиц., 1 изн. (26 п.)

КРУГ.Р. 3: (Н, 2 лиц., ссл, 4 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 изн.) × 2.

КРУГ.Р. 4: 1 лиц., Н, 3 лиц., 3 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 3 изн., 3 лиц., Н, 1 лиц., 1 изн. (28 п.)

КРУГ.Р. 5: (2 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 2 лиц., 1 изн.) × 2.

КРУГ.Р. 6: (3 лиц., Н, 3 лиц., 1 изн.) × 4. (32 п.)

СХЕМА 3

ОПУСТИТЬ КРУГ.Р. 1-4, если вы выбрали более короткий вариант кокетки.

КРУГ.Р. 1: Н, 2 лиц., ссл, 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 изн. (16 п.)

КРУГ.Р. 2: 1 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 3: 2 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 4: 3 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 3 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 5: пвт КРУГ.Р. 1.

КРУГ.Р. 6: 1 изн., Н, 2 лиц., ссл, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 2 изн.

КРУГ.Р. 7: 2 изн., Н, 2 лиц., ссл, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 3 изн.

КРУГ.Р. 8: 3 изн., Н, 2 лиц., ссл, 1 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 4 изн.

КРУГ.Р. 9: 4 изн., нлНл, 1 изн., нлНл, 5 изн.

КРУГ.Р. 10: 4 изн., 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 5 изн.

КРУГ.Р. 11: 4 изн., 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 4 изн., ПЗ.

КРУГ.Р. 12: 4 изн., 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 4 изн., 3 лиц.

КРУГ.Р. 13: 4 изн., нлНл, 1 изн., нлНл, 4 изн., цду.

КРУГ.Р. 14: пвт КРУГ.Р. 10.

КРУГ.Р. 15: 3 изн., 3/1 ПК, 1 изн., 3/1 ЛК, 4 изн.

КРУГ.Р. 16: 3 изн., 4 лиц., 1 изн., 4 лиц., 4 изн.

КРУГ.Р. 17: 2 изн., 3/1ПК-нлНл, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 3/1ЛК-нлНл, 3 изн.

КРУГ.Р. 18: 2 изн., 5 лиц., 1 изн., 5 лиц., 3 изн.

КРУГ.Р. 19: 1 изн., 3/1 ПК, 2 вм.лиц., Н, 1 изн., Н, ссл, 3/1 ЛК, 2 изн.

КРУГ.Р. 20: 1 изн., 3 лиц., (1 изн., 2 лиц.) × 2, 1 изн., 3 лиц., 2 изн.

КРУГ.Р. 21: 3/1ПК-нлНл, 1 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., 3/1ЛК-нлНл, 1 изн.

КРУГ.Р. 22: 3 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 3 лиц., 1 изн.

СХЕМА 4

КРУГ.Р. 1: 3 лиц., 2 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., Н, ссл, 2 изн., 3 лиц., 1 изн. (16 п.)

КРУГ.Р. 2: 3 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 3 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 3: нлНл, 2 изн., Н, ссл, 1 изн., 2 вм.лиц., Н, 2 изн., нлНл, 1 изн.

КРУГ.Р. 4: 1 лиц., лиц.скр., 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., лиц.скр., 1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 5: Н, 3 лиц., 2 изн., 2 вм.лиц., Н, 1 изн., Н, ссл, 2 изн., 3 лиц., Н, 1 изн. (18 п.)

КРУГ.Р. 6: 1 лиц., Н, 2 лиц., ссл, (1 изн., 2 лиц.) × 2, 1 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 7: 2 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 2 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 8: 3 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 3 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 9: 4 лиц., Н, 2 лиц., ссл, 1 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 4 лиц., 1 изн.

ОПУСТИТЬ КРУГ.Р. 10-14, если вы выбрали более короткий вариант кокетки.

КРУГ.Р. 10: Н, 2 лиц., ssl, 4 лиц., 1 изн., 4 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 изн.

КРУГ.Р. 11: 1 лиц., Н, 2 лиц., ssl, 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н,
1 лиц., 1 изн.

КРУГ.Р. 12: пвт КРУГ.Р. 7.

КРУГ.Р. 13: пвт КРУГ.Р. 8.

КРУГ.Р. 14: пвт КРУГ.Р. 9.


КРУГ.Р. 15: Н, 2 лиц., ssl, 4 лиц., 1 изн., 4 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 1 лиц.

КРУГ.Р. 16: 1 лиц., Н, 2 лиц., ssl, 3 лиц., 1 изн., 3 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 2 лиц.

КРУГ.Р. 17: 2 лиц., Н, 2 лиц., ssl, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 3 лиц.

КРУГ.Р. 18: 3 лиц., Н, 2 лиц., ssl, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 4 лиц.

КРУГ.Р. 19: 4 лиц., Н, 2 лиц., ssl, 1 изн., 2 вм.лиц., 2 лиц., Н, 5 лиц.



Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.