

Knitting Pattern

Кардиган Felia

Сложность: средняя

Дизайн Irene Lin



Конструкция:

Кардиган Felia вяжется, начиная со спинки сверху вниз до основания пройм. Затем набираются петли на обе полочки, и каждая из них вяжется отдельно до проймы, затем полочки и спинка объединяются и вяжутся единым полотном. Петли для рукавов поднимаются от пройм.

Плотность/ Спицы 7 мм (US 10.75) :

12 пет. x 18 рядов = 10 x 10 см / 4 x 4" чулочной гладью после блокировки. Рекомендованная свобода облегания: 0~80 см/ 0~31.5"

Чтобы выбрать размер, я рекомендую сделать образец вашей пряжей, проверить плотность вязания и соответственно отрегулировать Размер спиц, измерить обхват груди, затем добавить желаемую свободу облегания. Выбирайте ближайший Размер исходя из конечной окружности изделия.

Размер:

1 (2, 3)

На образце показан Размер 1 со свободой облегания 77 см/30 дюймов.



Измерения готового изделия:

	A	B	C	D	E
1	56см/22"	160см/63"	51см/20"	52см/20.5"	14см/5.5"
2	59.5см/23.5"	186см/73.25"	60см/23.5"	59см/23.25"	14см/5.5"
3	63см/24.75"	212см/83.5"	63см/24.75"	66см/26"	14см/5.5"

Пряжа:

Cardiff Cashmere Brushmere, 100% кашемир, 25г=45м/49ярд.

Образец на фото показан в размере 1 в цвете № 113.

13 (20, 28) мотков. Прим. 585 (900, 1260) м/640 (984, 1378) ярдов.

Количество пряжи зависит от длины кардигана. Если вы решите связать удлиненную версию, вам нужно будет добавить 4~6 мотков пряжи. (Примерно 180~270 м/197~295 ярдов)

Длина удлиненной версии изделия увеличится на 8,5 см/3,5"

Спицы:

7 мм (US 10.75) для тела и рукавов. 6 мм (US 10) для обвязки переда, подола и манжет.
(Используйте круговые спицы от 40 до 120 см в соответствии с требованиями каждой секции)

Другие инструменты:

Маркеры, тросик или бросовая пряжа..

Сокращения:

МНР	маркер начала кругового ряда
ДП	двойная петля (См. технику немецких укороченных рядов ниже.)
2вл	2 петли вместе лицевой
М	маркер
ПМ	повесить маркер
УМ	убрать маркер
ЛС	лицевая сторона
сн1-нп	снять 1 пет., как изн., рабочая нить перед работой
2влл	2 петли вместе лицевой с наклоном влево
СН	переснять маркер
ИС	изнаночная сторона
[]	повторять инструкции в скобках

Набор обратными петлями:

<https://youtu.be/kNMCDTINaRQ?si=76kCHL2Bypd85dwd>

Поднятие петель из наборного ряда:

<https://youtu.be/l1pf77oM6Pc?si=xkjrl6-ORecVE1xu>

Закрытие ай-кордом (по кругу и сшивание):

https://youtu.be/pKe_i_rFzmA?si=k1Jjqthh3YwNh0z

Немецкие укороченные ряды:

1, (ЛС): Вяжите по узору до указанной петли, поверните работу на ИС.

2, (ИС): Рабочая нить спереди, снимите первую петлю как изн., перекиньте нить через спицу назад и затяните, образовав две петли из одной петли, так чтобы получилась двойная петля (ДП). Вяжите по узору до указанной петли, поверните работу на ЛС.

3, (ЛС): Рабочая нить спереди, снимите первую петлю как изн., перекиньте нить через спицу назад и затяните, создавая двойную петлю (ДП) как раньше, провяжите следующую петлю как обычно.

4, При провязывании двойных петель (ДП) рассматривайте ее как одну петлю, провязывайте обе ножки вместе лицевой в лицевом ряду (лДП) или провязывайте обе ножки вместе изнаночной в изнаночном ряду (иДП).

Видео: <https://youtu.be/d9EvlZxhL-8?si=RKWwuKm0j19fdzSH>

Примечание: если в описании ряда не указан размер, то инструкция применяется ко всем размерам.

ИНСТРУКЦИЯ

Спинка

На спицы 7 мм (US 10.75) с помощью набора “длинный хвост” наберите 89 (105, 121) пет.

След.ряд (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Секция 1: Укороченные ряды

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 57 (65, 73) лиц., повернуть.

Ряд 2 (ИС): ДП, 30 изн., повернуть.

Ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

Ряд 5 (ЛС): **Размер 1:** ДП, 8 лиц., [2вл, 1 лиц., накид, 5 лиц.] 4 раза, 1 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть.

Размеры 2, 3: ДП, лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 6 (ИС): ДП, изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

Ряд 7 (ЛС): **Размер 1:** ДП, 5 лиц., [2вл, 2 лиц., накид, 4 лиц.] повторять до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть. **Размеры 2, 3:** ДП, лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 8 (ИС): ДП, изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

Ряд 9 (ЛС): **Размер 1:** ДП, 2 лиц., 2вл, 3 лиц., накид, [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до 2 пет. перед ДП, 2 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть. **Размер 2:** ДП, 13 лиц., [2вл, накид, 6 лиц.] повторять до 4 пет. перед ДП, 4 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть. **Размер 3:** ДП, 7 лиц., [3 лиц., накид, 3 лиц., 2вл] повторять до 2 пет. перед ДП, 2 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 10 (ИС): ДП, изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

Ряд 11 (ЛС): **Размер 1:** ДП, 7 лиц., [2вл, 4 лиц., накид, 2 лиц.] повторять до 6 пет. перед ДП, 6 лиц., лДП, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 2:** ДП, 2 лиц., [2вл, 1 лиц., накид, 5 лиц.] повторять до 3 пет. перед ДП, 3 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть. **Размер 3:** ДП, 8 лиц., [накид, 4 лиц., 2влл, 2 лиц.] повторять до 5 пет. перед ДП, 5 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 12 (ИС): **Размер 1:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 2 изн., 1 лиц., 2 изн. **Размеры 2, 3:** ДП, изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

Ряд 13 (ЛС): **Размер 1:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 2:** ДП, 7 лиц., [2вл, 2 лиц., накид, 4 лиц.] повторять до 2 пет. перед ДП, 2 лиц., лДП, 4 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** ДП, 6 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до 3 пет. перед ДП, 3 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 14 (ИС): **Размер 1:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.** **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 4 изн., 1 лиц., 2 изн. **Размер 3:** ДП, изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

Ряд 15 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [2вл, 3 лиц., накид, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** ДП, 7 лиц., 2вл, накид, [2 лиц., 2влл, накид, 2 лиц., 2вл, накид] повторять до 4 пет. перед ДП, 4 лиц., лДП, 6 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 16 (ИС): **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 17 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., [2вл, 4 лиц., накид, 2 лиц.] повторять до последних 4 пет., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 18 (ИС): **Размеры 2, 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 19 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 20 (ИС): **Размеры 2, 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

ТОЛЬКО для размера 2 - переходите к **секции 2.**

Ряд 21 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [2вл, 3 лиц., накид, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 22 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 23 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., [2вл, 4 лиц., накид, 2 лиц.] повторять до последних 4 пет., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 24 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 25 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., [2вл, 5 лиц., накид, 1 лиц.] повторять до последних 5 пет., 2 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 26 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.**

Секция 2: продолжайте вязать спинку

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2вл, 2 лиц., накид, 2влл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Все следующие четные ряды будут такими же, как ряд 2.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 1 лиц., 2влл, 5 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2влл, 4 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 3 лиц., 2влл, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 9 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 4 лиц., 2влл, 2 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 11 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 13 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2вл, накид, 2 лиц., 2влл] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 15 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 17 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 19 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 21 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 23 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 24 (ИС): как ряд 2.

Повторите ряды 1~10 еще раз, пока не провяжите всего 34 (ИС).

Обрежьте рабочую нить, отложите петли и приступайте к правой полочке/

Правая полочка

Поднимите 33 (41, 49) лиц.
для левой полочки

Поднимите 33 (41, 49) лиц.
для правой полочки



Спицами 7 мм (US 10.75) по лицевой стороне работы, как показано на схеме выше, поднимите 33 (41, 49) пет. с правого края наборного ряда спинки.

След.ряд (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Секция 1: Укороченные ряды

РЯД 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., лиц. до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 2 (ИС): 2 изн., 1 лиц., 1 изн., повернуть.

РЯД 3 (ЛС): ДП, 1 изн., 2 лиц.

РЯД 4 (ИС): 2 изн., 1 лиц., иДП, 6 изн., повернуть.

РЯД 5 (ЛС): ДП, лиц. до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 6 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

РЯД 7 (ЛС): ДП, лиц. до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 8 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

РЯД 9 (ЛС): **Размер 1:** ДП, 2 лиц., [2вл, 3 лиц., накид, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц. **Размер 2:** ДП, 13 лиц., 2вл, накид, 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** ДП, 10 лиц., накид, 3 лиц., 2вл, 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 10 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

РЯД 11 (ЛС): **Размер 1:** ДП, 7 лиц., [2вл, 4 лиц., накид, 2 лиц.] 2 раза, 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Размер 2: ДП, 2 лиц., 2вл, 1 лиц., накид, [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] 2 раза, 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** ДП, 8 лиц., [накид, 4 лиц., 2влл, 2 лиц.] 2 раза, 1 изн., 2 лиц.

РЯД 12 (ИС): **Размер 1:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 2 изн., 1 лиц., 2 изн. **Размеры 2, 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

РЯД 13 (ЛС): **Размер 1:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., [2вл, 5 лиц., накид, 1 лиц.] повторять до последних 5 пет., 2 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 2:** ДП, 3 лиц., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** ДП, 6 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 14 (ИС): **Размер 1:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.** **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 4 изн., 1 лиц., 2 изн. **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., повернуть.

РЯД 15 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [2вл, 3 лиц., накид, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** ДП, 7 лиц., 2вл, накид, [2 лиц., 2влл, накид, 2 лиц., 2вл, накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 16 (ИС): **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до ДП, иДП, 6 изн., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 17 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., [2вл, 4 лиц., накид, 2 лиц.] повторять до последних 4 пет., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 18 (ИС): **Размеры 2, 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 19 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 20 (ИС): **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.** **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 21 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 22 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 23 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 24 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 25 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 26 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.**

Секция 2: Продолжайте вязать правую полочку

РЯД 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2вл, 2 лиц., накид, 2впл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 2 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Все следующие четные ряды будут такими же, как ряд 2.

РЯД 3 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 1 лиц., 2впл, 5 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 5 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2впл, 4 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 3 лиц., 2впл, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 9 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 4 лиц., 2впл, 2 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 11 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 5 лиц., 2впл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 13 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2вл, накид, 2 лиц., 2впл] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 15 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 17 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 19 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 21 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 23 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

РЯД 24 (ИС): как ряд 2.

Повторите ряды 1~10 еще раз, пока не будет связано 34 ряда (ИС).

Обрежьте рабочую нить и отложите петли, затем приступайте к выполнению левой полочки.

Левая полочка

Спицами 7 мм (US 10.75) по лицевой стороне работы, как показано на схеме на стр. 6, поднимите 33 (41, 49) лиц. от левого края наборного ряда спинки.

След.ряд (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Секция 1: Укороченные ряды

РЯД 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., повернуть.

РЯД 2 (ИС): ДП, 1 лиц., 2 изн.

РЯД 3 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., лДП, 6 лиц., повернуть.

РЯД 4 (ИС): ДП, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 5 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть.

РЯД 6 (ИС): ДП, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть.

РЯД 8 (ИС): ДП, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 9 (ЛС): **Размер 1:** 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] 2 раза, 2 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть. **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., 6 лиц., 2вл, накид, лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., накид, 3 лиц., 2впл] 2 раза, 2 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть.

РЯД 10 (ИС): ДП, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

РЯД 11 (ЛС): **Размер 1:** 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] 2 раза, лиц. до ДП, лДП, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] 2 раза, лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., [2 лиц., накид, 4 лиц., 2впл] 2 раза, лиц. до ДП, лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 12 (ИС): **Размер 1:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. **Размеры 2, 3:** ДП, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 13 (ЛС): **Размер 1:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] 3 раза, 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] 3 раза, 6 лиц., лДП, 4 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] 3 раза, 3 лиц., лДП, 6 лиц., повернуть.

Ряд 14 (ИС): **Размер 1:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.** **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. **Размер 3:** ДП, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 15 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2влл, накид, 2 лиц., 2вл, накид] повторять до 4 пет. перед ДП, 4 лиц., лДП, 6 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 16 (ИС): **Размеры 2, 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 17 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 18 (ИС): **Размеры 2, 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 19 (ЛС): **Размер 2:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц. **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 20 (ИС): **Размер 2:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.** **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 21 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 22 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 23 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 24 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 25 (ЛС): **Размер 3:** 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 26 (ИС): **Размер 3:** 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн. Затем переходите к **секции 2.**

Секция 2: Продолжайте вязать левую полочку

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2вл, 2 лиц., накид, 2влл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Все следующие четные ряды будут такими же, как ряд 2.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 1 лиц., 2влл, 5 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2влл, 4 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 3 лиц., 2влл, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 9 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 4 лиц., 2влл, 2 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 11 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 13 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2вл, накид, 2 лиц., 2влл] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 15 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 17 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 19 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 21 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 23 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 24 (ИС): как ряд 2.

Повторите ряды 1~10 еще раз, пока не завершите 34 ряд (ИС).

Не обрезайте рабочую нить.

Продолжайте вязать следующий ряд левой полочки, затем присоедините спинку и правую полочку:

Соединительный ряд (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 3 лиц., ПМ, используя метод набора обратными петлями, наберите 7 пет., затем присоедините спинку: 6 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 3 лиц., ПМ, используя метод набора обратными петлями, наберите 7 пет., Затем присоедините правую полочку: 6 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Итого: 169 (201. 233)

След ряд (ИС): 2 изн., 1 лиц., [изн. до М, СМ] 2 раза, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Тело

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2вл, накид, 2 лиц., 2влл] повторять до 3 пет. перед М, 3 лиц., СМ, 8 лиц., 2вл, накид, 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2вл, накид, 2 лиц., 2влл] повторять до 3 пет. перед М, 3 лиц., СМ, 8 лиц., 2вл, накид, 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2вл, накид, 2 лиц., 2влл] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): 2 изн., 1 лиц., [изн. до М, УМ] 2 раза, изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Ряд 3 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [5 лиц., 2вл, 1 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 4 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Все следующие четные ряды будут такими же, как и ряд 4.

Ряд 5 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [4 лиц., 2вл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 7 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [3 лиц., 2вл, 3 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 9 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2вл, 4 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 11 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 13 (ЛС): **Укороченный вариант:** 2 лиц., 1 изн., [2вл, 6 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Примечание: Исходя из длины, показанной на фото, начинайте вязать нижний край после завершения ряда 14. Если вы хотите увеличить длину изделия, вяжите удлиненный вариант выполните ряд 13, а затем продолжайте вязать ряды 14~26, как описано ниже.

Удлиненный вариант: 2 лиц., 1 изн., [2вл, 2 лиц., накид, 2влл, 2 лиц., накид] повторять до последних 6 пет., 3 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 15 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 1 лиц., 2влл, 5 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 17 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 2 лиц., 2влл, 4 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 19 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 3 лиц., 2влл, 3 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 21 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 4 лиц., 2влл, 2 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 23 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 5 лиц., 2влл, 1 лиц.] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 25 (ЛС): 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., [накид, 6 лиц., 2влл] повторять до последних 3 пет., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 26 (ИС): 2 изн., 1 лиц., изн. до последних 3 пет., 1 лиц., 2 изн.

Нижний край

Перейдите на спицы 6 мм (US 10):

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 2вл, [2 изн., 2 лиц.] повторять до последней петли, 1 лиц. Итого: 168 (200, 232)

Ряд 2 (ИС): 3 изн., [2 лиц., 2 изн.] повторять до последней петли, 1 изн.

Ряд 3 (ЛС): 3 лиц., [2 изн., 2 лиц.] повторять до последней петли, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС): 3 изн., [2 лиц., 2 изн.] повторять до последней петли, 1 изн.

Повторите ряды 3~4 еще 6 раз, пока не провяжете 16 ряд (ИС).

Закройте петли ай-кордом.

Планки

Спицами 6 мм (US 10) по лицевой стороне, начиная с нижней части правой полочки, поднимайте петли в темпе 3 пет. из 4 рядов равномерно вдоль правого переднего края, затем поднимите 23 пет. из наборного ряда горловины спинки, поднимайте по 3 пет. из 4 рядов равномерно вдоль левого переднего края. Отрегулируйте количество петель так, чтобы они соответствовали рисунку резинки:

Укороченный вариант: Поднимите 65 (69, 73) пет. вдоль края правой полочки, 23 пет. вдоль края горловины спинки, поднимите 64 (68, 72) пет. вдоль края левой полочки. Итого: 152 (160, 168)

Удлиненный вариант: Поднимите 73 (79, 83) пет. вдоль края правой полочки, 23 пет. вдоль края горловины спинки, 72 (78, 82) пет. вдоль края левой полочки. Итого: 168 (180, 188)

След.ряд (ИС): сн1-нп, 1 лиц., сн1-нп, 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] повторять до последних 3 пет., сн1-нп, 1 лиц., сн1-нп.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., сн1-нп, 1 лиц., 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] повторять до последних 3 пет., 1 лиц., сн1-нп, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): сн1-нп, 1 лиц., сн1-нп, 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] повторять до последних 3 пет., сн1-нп, 1 лиц., сн1-нп.

Повторите ряды 1~2 еще 6 раз, пока не провяжет 14 ряд (ИС).

Закройте петли ай-кордом.

Рукав (обе вяжутся одинаково)

Спицами 7 мм (US 10.75) по лицевой стороне, начиная от центра подмышки, поднимите 4 пет. из наборного края проймы, затем поднимите 60 (66, 72) пет. (по 3 пет. на каждые 4 ряда) по краю проймы, поднимите 3 пет. из оставшегося края проймы, повесьте МНР. Итого: 67 (73, 79).

След. круг.ряд : лиц. до М.

Круг.ряд 1: **Размер 1:** 9 лиц., 2вл, [4 лиц., накид, 2 лиц., 2вл] повторять до М. Итого: 66.

Размер 2: 5 лиц., 2вл, [4 лиц., накид, 2 лиц., 2вл] повторять до 2 пет. перед М, 2 лиц. Итого: 72. **Размер 3:** 5 лиц., 2вл, [4 лиц., накид, 2 лиц., 2вл] повторять до М. Итого: 78.

Круг.ряд 2: лиц. до М.

Круг.ряд 3: **Размер 1:** 8 лиц., 2вл, [5 лиц., накид, 1 лиц., 2вл] повторять до М. Итого: 65.

Размер 2: 3 лиц., [1 лиц., 2вл, 5 лиц., накид] повторять до последних 5 пет., 5 лиц.

Размер 3: 4 лиц., 2вл, [5 лиц., накид, 1 лиц., 2вл] повторять до М. Итого: 77

Круг.ряд 4: как ряд 2.

Круг.ряд 5: **Размер 1:** 7 лиц., 2вл, [6 лиц., накид, 2вл] повторять до М. Итого: 64. **Размер 2:** 3 лиц., [2вл, 6 лиц., накид] повторять до последних 5 пет., 5 лиц. **Размер 3:** 3 лиц., 2вл, [6 лиц., накид, 2вл] повторять до М. Итого: 76

Круг.ряд 6: как ряд 2.

Манжеты (обе вяжутся одинаково)

Перейдите на спицы 6 мм (US 10), провяжите резинкой [2 изн., 2 лиц.] в общей сложности 16 круговых рядов.

Закройте петли ай-кордом по кругу и сшейте.

Завершение

Закрепите все концы и заблокируйте до указанных размеров.

Knitting blog