

СЕНТЯБРЬ 2021 Г.

VEILNEBULA socks



https://www.instagram.com/olga_mayskay

Сложность: средняя

Описание составлено специально для носочного фестиваля "Просто космос!"
(площадка Instagram, профиль @socks_fest). Тег проекта **#veilnebula_socks**

При размещении фото носков, связанных по данной инструкции, ссылка на автора обязательна.

Носки вяжутся по одному от мыска к манжете способом Magic Loop.

Инструкция содержит схемы, а также порядное описание процесса.

Таблица размеров

Размер	36-37	38	39	40-41
Длина стопы в см	24	25,5	26	26,5
Количество петель обхвата стопы	64	64	72	72
Длина стопы от наборного края до начала вязания клина подъема (в см и рядах)	16,0 см 70 р	17,5 см 77 р	17,0 см 75 р	17,9 см 79 р
Длина клина подъема (в см и рядах)	4,8 см 21 р	4,8 см 21 р	5,4 см 24 р	5,4 м 24 р
Количество петель клина подъема с кадой стороны	7	7	8	8
Количество петель чашки пятки	17	17	21	21
Количество точек разворота с каждой стороны чашки пятки	6	6	7	7
Количество дополнительных петель на стенку пятки с каждой сторны	6	6	7	7
Длина чашки пятки (в см и рядах)	3,2 см 14 р	3,2 см 14 р	3,6 см 16 р	3,6 см 16 р
Количество петель стенки пятки	31	31	37	37

Материалы: классическая носочная пряжа 420м/100г.

Примерный расход: 65г. для размера 36-37/38, 75г. для размера 39/40-41

Инструменты

- спицы № 2,5 мм (для основного полотна) и 2,25 мм (для вязания манжеты)
- маркеры для вязания
- блокаторы (не обязательно)

Плотность вязания лиц.глади

32п.*44р. на спицах 2,5 мм в квадрате 10*10см.

Сокращения

лиц.п - лицевая петля

лиц.скр.п. - лицевая скрещенная петля

изн.п - изнаночная петля

дв.п. - двойная петля

п. - петля(и)

перек.3-х п.влево - перенести 1 п. на вспом.спицу перед работой, перенести еще 1 п. на вспом.спицу держать ее за работой, 1 лиц.скр.п., провязать изн.п. с задней вспом.спицы, 1 лиц.скр.п. с передней вспом.спицы

перек.3-х п.вправо - перенести 1 п.на вспом.спицу за работой, перенести еще 1 п. на вторую вспом.спицу держать ее за работой, 1 лиц.скр.п., провязать изн.п. со второй вспом.спицы, 1 лиц.скр.п. с первой вспом.спицы

2 вм. лиц. вправо - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

2 вм. изн. - провязать 2 петли вместе изнаночной

ПЛЛ – прибавка лицевой петли из петли нижнего ряда с наклоном влево. Прибавка осуществляется на базе уже провязанной петли из петли предыдущего ряда, для этого ввести спицу под левую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц.п

ППП - прибавка лицевой петли из петли нижнего ряда с наклоном вправо. Прибавка осуществляется на базе еще не провязанной петли из петли предыдущего ряда, для этого ввести спицу под правую стенку петли нижнего ряда и вывязать 1 лиц.п.

МНР - маркер начала ряда

М1, М2, М3 - дополнительные маркеры

ВТО - влажно тепловая обработка

Техники и приемы

Об.скр.н. - обратный скрещенный накид



Пр.скр.н. - прямой скрещенный накид



Мысок

На спицы основного размера (2,5мм) методом “магического набора петель” набрать 18/18/22/22 п. (по 9/9/11/11 п. на каждой спице).

Вязать установочный ряд (первый ряд схемы вязания мыска): установить МНР, 9/9/11/11 лиц.п., установить М1, 9/9/11/11 лиц.п.

Продолжить вязание мыска по схеме 1 и 2/3 и 4 начиная со 2-го ряда.

После всех прибавок на спицах: 33/33/37/37 п. верхней части носка, 31/31/35/35 лиц.п. нижней части носка (стопы).



<input type="checkbox"/>	лиц.п.	<input checked="" type="checkbox"/>	плл
<input checked="" type="checkbox"/>	лиц.скр.п.	<input checked="" type="checkbox"/>	плп
<input checked="" type="checkbox"/>	изн.п.	<input type="checkbox"/>	нет петли

Схема 3 (верхняя часть мыска для размера 39/40-41)





Схема 4 (нижняя часть мыска для размера 39/40-41)



Условные обозначения

	лиц.п.		плл
	лиц.скр.п.		плп
	изн.п.		нет петли

Стопа

После завершения вязания мыска приступить к вязанию стопы. Верхнюю часть носка вязать по схеме 5/5/6/6, повторяя раппорт узора на необходимую длину. Нижняя часть носка (подошва) вяжется лицевой гладью.

Остановиться провязав 47 рядов для размера 36-37, 54 ряда для размера 38, 50 рядов для размера 39, 54 ряда для размера 40-41.

Схема 5 (узор для размера 36-37/38)










Схема 6 (узор для размера 39/40-41)



Условные обозначения

-  лиц.скр.п.
-  изн.п.
-  перек.3-х п.вправо
-  перек. 3-х п.влево
-  раппорт узора

Клин подъема

Для формирования клина подъема необходимо прибавить в каждом третьем ряду по 7/7/8/8 петель по обе стороны от центральной петли стопы.

1 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/5/6/6, перенести М1, провязать 15/15/17/17 лиц.п., ПЛЛ, установить М2, 1 лиц.п., установить М3, ПЛП, 15/15/17/17 лиц.п.

2-3 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

4 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/5/6/6, перенести М1, провязать 16/16/18/18 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 16/16/18/18 лиц.п.

5-6 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

7 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/5/6/6, перенести М1, провязать 17/17/19/19 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 17/17/19/19 лиц.п.

8-9 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

10 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/6, перенести М1, провязать 18/20 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 18/20 лиц.п.

11-12 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

13 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/5/6/6, перенести М1, провязать 19/19/21/21 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 19/19/21/21 лиц.п.

14-15 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

16 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/6, перенести М1, провязать 20/22 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 20/22 лиц.п.

17-18 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

19 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 5/5/6/6, перенести М1, провязать 21/21/23/23 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 21/21/23/23 лиц.п.

20-21 ряд: вязать по рисунку (без прибавок)

Только для размера 39/40-41:

22 ряд: провязать верхнюю часть носка согласно схеме 6, перенести М1, провязать 24 лиц.п., ПЛЛ, перенести М2, 1 лиц.п., перенести М3, ПЛП, 24 лиц.п.

23-24 ряд: вязать по рисунку (без прибавок).

Всего прибавлено 14/14/16/16 петель.

Итого на спицах: 33/33/37/37 п. верхней части носка, 45/45/51/51 лиц.п. нижней части носка (стопы).

Косая пятка

Ряд перераспределения маркеров: МНР, 33/33/37/37 п. по узору согласно схеме 5/6, 14/14/15/15 лиц.п., установить М1, 17/17/21/21 лиц.п., установить М2, 14/14/15/15 лиц.п.

1 ряд: МНР, 33/33/37/37 п. по узору согласно схеме 5/6, 14/14/15/15 лиц.п., М1, 17/17/21/21 лиц.п., разворот

2 ряд: дв.п., 16/16/20/20 изн.п., разворот

3 ряд: дв.п. 15/15/19/19 лиц.п., разворот

4 ряд: дв.п. 14/14/18/18 изн.п., разворот

5 ряд: дв.п. 13/13/17/17 лиц.п., разворот

6 ряд: дв.п. 12/12/16/16 изн.п., разворот

7 ряд: дв.п. 11/11/15/15 лиц.п., разворот

8 ряд: дв.п. 10/10/14/14 изн.п., разворот

9 ряд: дв.п. 9/9/13/13 лиц.п., разворот

10 ряд: дв.п. 8/8/12/12 изн.п., разворот

11 ряд: дв.п. 7/7/11/11 лиц.п., разворот

12 ряд: дв.п. 6/6/10/10 изн.п., разворот

Для размера 36-37/38

13 ряд: дв.п., 5 лиц.п., *об.скр.н., провязать дв.п. за обе стенки лиц.п. *, повторить от * до * еще 5-ть раз, переснять М2, 1 лиц.п., разворот

14 ряд: перенести первую петлю не провязывая как изн.на правую спицу, М2, 17 изн.п., *пр.скр.н., провязать дв.п. изн.п. за обе стенки *, повторить от * до * еще 5-ть раз, переснять М1, 1 изн.п., разворот

15 ряд (убрать маркеры М1 и М2): перенести первую петлю не провязывая как лиц.п. на правую спицу, * 1 изн.п., 1 лиц.скр.п.* повторить от * до * еще 13 раз, 1 изн.п., провязать две следующих петли вместе лиц.п. с наклоном влево, разворот

16 ряд: перенести первую петлю не провязывая как изн.п. на правую спицу, * 1 лиц.п., 1 изн.скр.п. *, повторить от * до * еще 13 раз, 1 лиц.п., провязать две следующих петли вместе изн.п., разворот

Повторять ряды 15-16 до тех пор, пока по краям стенки пятки не останется по одной не убавленной петле.

Для размера 39/40-41

13 ряд: дв.п. 9 лиц.п., разворот

14 ряд: дв.п. 8 изн.п., разворот

15 ряд: дв.п., 7 лиц.п., * об.скр.н., провязать дв.п. за обе стенки лиц.п. *, повторить от * до * еще 6-ть раз, переснять М2, 1 лиц.п., разворот

16 ряд: перенести первую петлю не провязывая как изн.на правую спицу, М2, 21 изн.п., *пр.скр.н., провязать дв.п. изн.п. за обе стенки *, повторить от * до * еще 6-ть раз, переснять М1, 1 изн.п., разворот

17 ряд (убрать маркеры М1, М2): перенести первую петлю не провязывая как лиц.п. на правую спицу, * 1 изн.п., 1 лиц.скр.п.* повторить от * до * еще 16 раз, 1 изн.п., провязать две следующих петли вместе лиц.п. с наклоном влево, разворот

18 ряд: перенести первую петлю не провязывая как изн.п. на правую спицу, * 1 лиц.п., 1 изн.скр.п. *, повторить от * до * еще 16 раз, 1 лиц.п., провязать две следующих петли вместе изн.п., разворот

Повторять ряды 17-18 до тех пор, пока по краям стенки пятки не останется по одной не убавленной петле.

В следующем ряду снова перейти на круговое вязание.

Перенести первую петлю не провязывая как лиц.п. на правую спицу, * 1 изн.п., 1 лиц.скр.п. * повторить от * до * еще 13/13/16/16 раз, 1 изн.п., провязать две следующих петли вместе лиц.п. с наклоном влево, перенести МНР, 33/33/37/37 п. вязать согласно схеме 5/6, провязать две петли лиц.п. с наклоном вправо, * 1 изн.п., 1 лиц.скр.п. *, повторять от * до * до конца ряда.

Паголенок

Продолжить вязание паголенка на желаемую высоту согласно схеме 5 и 7 (для размера 36-37/38), схеме 6 и 8 (для размера 39/40-41).

Закончить вязание 9-м рядом схемы.

Схема 7

(узор задней части паголенка для размера 36-37/38)










Схема 8

(узор задней части паголенка для размера 39/40-41)



Условные обозначения

-  лиц.скр.п.
-  изн.п.
-  перек. 3-х п. вправо
-  перек. 3-х п. влево
-  раппорт узора

Манжета

Сменить спицы на 2,25 мм, продолжить вязание скрещенной резинкой 1*1 (1 лиц.скр., 1 изн.п.) 12/12/15/15 рядов. Закрывать петли эластичным способом с накидом.

Носок готов!

Аналогичным образом связать второй носок.

Спрятать кончики нитей, провести ВТО.

Заблокировать на блокаторах до полного высыхания.

